



Tel. 04 50 03 69 48

**CELLULE DE REFROIDISSEMENT ACFRI**  
**Modèle RS15/RL**

**Automate Simply**  
**Mode de fonctionnement**

**RCR** : Refroidissement **Ch**rono (cycle de refroidissement rapide avec réglage d'une durée, fonctionnement type compte à rebours)

**RSP** : Refroidissement **S**onde à **P**iquer (cycle de refroidissement rapide avec température à coeur, le cycle s'arrête lorsque la température à coeur de +10° C est atteinte)

**SCR** : Surgélation **Ch**rono (cycle de surgélation rapide avec réglage d'une durée, fonctionnement type compte à rebours)

**SSP** : Surgélation **S**onde à **P**iquer (cycle de surgélation rapide avec température à coeur, le cycle s'arrête lorsque la température à coeur de -18° C est atteinte)

**DEG** : **DEG**ivrage (le cycle s'arrête lorsque la température de l'air ambiant atteint la valeur de +15° C)

Pour arrêter l'alarme appuyer sur les touche + et - en même temps .